

MANUTENZIONE GENERALE

Come regola generale vale quella per cui una buona manutenzione è la chiave di una lunga vita del prodotto e ricordati che bisogna sempre usare il buon senso. Vi invitiamo a leggere le seguenti istruzioni e di seguirle per impedire che i vari componenti si consumano prematuramente.

MANUTENZIONE SETTIMANALE

STRINGERE

Assicurarsi che tutti i bulloni, dadi e viti del Tuo treadmill siano ben stretti.

PULIRE IL NASTRO

Togliere, usando un panno di cotone, la polvere ed altre sporcizie dal nastro e lungo i lati dello stesso. Rimuovendo le particelle abrasive allungherà sensibilmente la vita del nastro. Non pulire sotto il nastro.

PULIRE LE PARTI

Rimuovere lo sporco dal corrimano, dai laterali, dai poggiapiedi, dalla console e dal coprimotore. Evitare di usare detersivi abrasivi e solventi.

MANUTENZIONE MENSILE

Una volta al mese è buona norma fare un controllo generale del treadmill stando particolarmente attenti alla condizione del nastro (vedi pagina seguente). Controllare se ci sono segni visibili di usura. Se è necessario sostituire delle parti Vi suggeriamo di consultare il Manuale d'Istruzione per trovare tutte le informazioni utili sulla garanzia e sulle parti di ricambio.

CONTATTARE ICON HEALTH & FITNESS

Vi preghiamo di tenere la seguente informazione a portata di mano quando contattate il Servizio di Assistenza tecnica:

- Il numero di modello del prodotto
- Il nome del prodotto
- Il numero di serie del prodotto
- Il numero del diagramma e la descrizione della parte

Come contattarci?

Numero Verde: 800 865 114 (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00)

Fax: 075 591 0105


E-mail: csitaly@iconeurope.com

REGOLAZIONE DEL NASTRO

Se il nastro è ben centrato e scorre senza difficoltà non c'è bisogno di regolarlo. Se questo non fosse il caso potete seguire le istruzioni qui sotto facendo riferimento alle figure riportate.


Attenzione: Rimuovere la chiave e staccare sempre la spina del cavo elettrico prima di regolare il nastro.

Se la tensione del nastro è corretta si può sollevarlo 5-7 cm dalla pedana.




Se il nastro scivola:

Rimuovere la chiave e staccare la spina del cavo elettrico. Usando la chiave esagonale, girare entrambi i bulloni di regolazione rullo posteriore in senso orario, $\frac{1}{4}$ di giro. Attaccare la spina, inserire la chiave e far funzionare il tapis roulant per pochi minuti. Ripetere finché il nastro è centrato correttamente.




Se il nastro fosse spostato sulla sinistra

Rimuovere la chiave e staccare la spina del cavo elettrico. Usando la chiave esagonale, girare il bullone di regolazione rullo posteriore sinistro in senso orario per $\frac{1}{4}$ di giro e il bullone di regolazione rullo posteriore destro in senso antiorario per $\frac{1}{4}$ di giro. Attaccare la spina, inserire la chiave e far funzionare il tapis roulant per pochi minuti. Ripetere finché il nastro non sia centrato correttamente.



Se il nastro fosse spostato sulla destra

Rimuovere la chiave e staccare la spina del cavo elettrico. Usando la chiave esagonale, girare il bullone di regolazione rullo posteriore sinistro in senso antiorario per $\frac{1}{4}$ di giro e il bullone di regolazione rullo posteriore destro in senso antiorario per $\frac{1}{4}$ di giro. Attaccare la spina, inserire la chiave e far funzionare il tapis roulant per pochi minuti. Ripetere finché il nastro non sia centrato correttamente.



LUBRIFICAZIONE NASTRO


Il nastro della pedana può necessitare della lubrificazione prima di usare il TREADMILL.
Tuttavia i lubrificanti devono essere applicati periodicamente a secondo del tipo di utilizzo e dell' ambiente in cui si corre.

ATTENZIONE:

- **Togliete la chiave e staccate la corrente.**
- **Usare soltanto lubrificante Icon Health & Fitness.**

Aprite un pacchetto e mettetelo sotto un lato del nastro il più avanti possibile e applicate l'intero pacchetto tra la linea tratteggiata A e la linea tratteggiata B.

Poi fate la stessa cosa con un altro pacchetto dal lato opposto del nastro.



Dopo aver applicato il lubrificante, riallacciate la corrente, inserite la chiave, regolate la velocità a 5KM/H, e camminate sul nastro per due minuti per spandere il lubrificante